Panasonic

取扱説明書


住宅用照明器具(ペンダント)

保管用


施工説明付き

保証書別添付

品番 HFD7600EZ HFD7600LEZ HFD8500ez HFD8500LEZ



HFD7648EZ HFD7648LEZ HFD8548EZ HFD8548LEZ



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で **説明しています。**(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。



◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・ 引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、 破損しているもの ・斜めに取り付け られたもの







◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (交換には資格が必要です。)

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する



火災のおそれが あります。









◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (取り外しには資格が必要です。)

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に ご相談ください。



●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

◎引きひもにぶらさがったりしないでください。



●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。



企注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

り 必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合が あります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」 (保証書内在中)に基づき自主点検して ください。
- ●付属の梱包材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- ●カバーは確実に取り付ける落下してけがの原因となることがあります。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



- ●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。
- 水ぬれ禁止 ○この器具は防湿、防雨型ではありません。



- ●温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具 (丸型フル引掛) (シーリング(1個))



□引掛シーリング用 木ネジ(2本)



□シーリングハンガー (1個)




□シーリングハンガー用 木ネジ(2本)



□吊金具 (2本)



□チェーン (2本)




□吊下金具 (4本)



各部のなまえ

(カバーの形状は品番により異なります)



具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

※**必ず壁スイッチと併用してください**。 ② 7ページ 「ご使用上に関するお知らせ」 参照

天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

水平天井に、下図のような配線器具が付いていると取り付けできます。



引掛埋込

ローゼット

WG6000 ₩G6420 WG6130



フル引掛 ローゼット



丸型フル引掛

シーリング

WG5015



丸型引掛 シーリング




角型引掛 シーリング

WG1000

そのまま取り付けできます

●ローゼットの金具に、ねじが付いて いる場合は外してください。



付属のシーリングハンガーを 使って取り付けできます

① 木ネジをゆるめ 配線器具を外す



② シーリングハンガーをはめる



③ 木ネジを締め付ける



シーリングハンガーの取り付けは 付属の木ネジ止めを推奨します。

付属のシーリングハンガーを 使って取り付けできます

① 木ネジをゆるめ 配線器具を外す



② シーリングハンガーをはめる



③ 木ネジを締め付ける



角型引掛 シーリングを 90度にふった 角度でも取り付け可能です。




上記以外の配線器具の場合、 配線器具が設置されていない場合、 取り付けできません。

- ◎販売店、工事店に同梱の配線器具への 取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ※工事には資格が必要です。




目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かし の方向に目印を合わせて取り付ける

必ず守る 落下してけがのおそれがあります。




本体に吊金具を取り付ける

先にチェーンを吊金具に通してください。



シーリングハンガー又はローゼットの金具に 3 吊下金具を引掛ける

吊下金具の本数により吊下高さの調節ができます。




4

HFD8500EZ-T3D1


4 ランプを取り付ける

- ①支持バネ(2ヵ所)にランプをはめる。
- ②ソケットにランプの口金を差し込む。
- ③ランプを器具の中心に合わせる。



5 吊下金具にチェーンを引掛ける

・先にチェーンを吊金具に通してください。




6 引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。




取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、 外れないことを確認する。

7 天井面にフランジを押し上げる




8 カバーを取り付ける

①引掛金具を本体に引掛ける。



注意

カバーを引掛けると、本体の片側が上がりますので 作業は静かに行ってください。 ②カバー下面の穴に引きひもを通す。



③カチッと音がするまでカバーを押し上げる。




カバーの取り付けがスムーズにいかない場合、 先に支持具の先端をカバーの受金具に 引掛けてから押し上げてください。 

カバーは確実に取り付ける

落下してけがの原因と なることがあります。

HFD7600EZ, HFD7600LEZ, HFD8500EZ, HFD8500LEZ の場合、カバーのシート部を 押し上げないでください。 変形・破損の原因となります。



HFD8500EZ-T4E 5

あかりをつける・消す

スイッチ引きひもで操作する

壁スイッチはONの状態にしてください。


●スイッチツマミを引くたびに、 点灯状態が右図のように切り替わります。



壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する








今回の「消灯前の明るさ」を 記憶して消灯します

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く(約2秒以内) OFF→ONすると 点灯状態が切り替わります。





- ●リモコンまたは引きひもで消灯している
- ときにこの操作をすると、全灯に切り替わります。 ●壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。 点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

リモコン (別売) で照明器具を操作する 壁スイッチはONの状態にしてください。

別売のリモコンで、照明器具の操作ができます。 機種によりタイマーの機能があります。

HK9328K

●蛍光灯、豆球を ダイレクトに 切り替え可能


HK9470

- ●タイマー機能
- ●蛍光灯、豆球を ダイレクトに切り替え可能
- ●LED手元灯付き

HK9339

●蛍光灯、豆球を 順番に 切り替え可能

リモコン受信器(本体)



(例) HK9328K の場合

音入切設定スイッチ

押すごとにリモコン操作時の音を入/切

リセットスイッチ

動作が異常の場合の初期化などに使用 各種設定を出荷時の初期設定に戻せます。

チャンネル設定スイッチ

器具のチャンネルを設定する場合に使用 ○ 7ページ 「複数のリモコン照明器具を操作する」 参照

リモコン受信部

リモコンからの信号を受けます。 ※傷つけたり、汚したりしないでください。

リモコン (別売)


送信のしかた

必ず「リモコン送信部」

を器具に向けて操作

してください。

※傷つけたり、



消灯 (二)

チャンネルスイッチ

操作する器具のチャンネル (1~3) を設定 2 7ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

全灯ボタン

蛍光灯が100%の明るさで点灯

省エネボタン

蛍光灯が約70%の明るさで点灯

豆球ボタン

豆球が点灯

◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

消灯ボタン

6

複数のリモコン照明器具を操作する

照明器具のチャンネルを変更できます

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。 また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。


チャンネル設定でできること

●複数の器具を同時に点灯できます。 ※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。 (例) 一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合




●近くの器具を別々に点灯できます。

(例) 隣室にもリモコン照明器具がある場合



① チャンネル設定スイッチ

リモコン受信器 (本体)の 「チャンネル設定 スイッチ」を押す



リモコンの 「チャンネルスイッチ」 を希望のチャンネル に合わせる (例:チャンネル2)



リモコンのいずれか のボタンを押す

→「ピピーッ」と 音がして設定完了

で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から 発生することがあります。
- ●周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、 温まるまでちらつくことがあります。 また、点灯直後のリモコン動作が悪い場合ががあります。
- ●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、 点灯状態が変わる場合があります。長時間使わないときは、 壁スイッチをOFFにしてください。
- ●壁スイッチをOFFしなければ、消灯時も電力を消費します。
- ●市販のLED豆球を使用すると、リモコンで「切」にしても完全に消灯しない ことがあります。ご使用はお避けください。
- ●低誘虫 (虫が寄ってこない) 機能は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない 虫には効果がありません。 また周囲の光環境によっても効果に差が生じます。※1

※1: 低誘虫UVカットありタイプのみ対象。裏表紙「仕様」参照

周囲の影響

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの 音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、 リモコン機器 (エアコンなど) の リモコンが動作しにくくなることがあります。


- ●ランプの明るさが低下したり、 点滅をくり返したりするようになると寿命です。 ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ツインパルック プレミア蛍光灯をお買い求め ください。種類が同じで光色の 異なるランプも使用できます。



ランプの交換方法


□カバーを開く

- 力バーを支える
- ❷レバーを内側に押す
- ・カバー操作ラベルが貼り付いて いる側にレバーがあります。 反対側からはカバーを開くことは できません。




②ランプを交換する

・先に引きひもをセードから外してください。



③カバーを押し上げる

●カバー下面の穴に引きひもを通す。



吊りひも(支持具)がカバーの受金具にかかっていることを確認してください。

②カチッと音がするまでカバーを押し上げる。



HFD7600EZ, HFD7600LEZ, HFD8500EZ, HFD8500LEZ の場合、カバーのシート部を 押し上げないでください。 変形・破損の原因となります。



8

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。


カバーを完全に外す

コカバーを開く

2 8ページ「ランプを交換する」手順 1 参照

②受金具から吊りひもを外す


・本体まで静かに収納してください。



・吊りひもが完全に戻るまで手をはなさない でください。

③カバーを両手で持ち本体から引掛金具を外す

・カバーを本体から90度程度開くと取り外しやすく なります。



・カバーの取り付けかたは
③ 5ページ「照明器具を取り付ける」手順 8 を
参照してください。

故障かな?と思ったら 下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処 置	参照ページ	
点灯しない	ランプロ金がソケットから外れている	ランプロ金をソケットに差し込む	8 8ページ	
	ランプが切れている	ランプを交換する	・ 「ランプの交換方法」	
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコン・引きひもで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早くOFF→ONにする	6ページ ・ 「壁スイッチで照明器具 を操作する」	
リモコンで 操作できない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	************************************	
	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる		
	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルスイッチを 変更して操作する	7ページ 7ページ 「複数のリモコン照明器具 を操作する」	

上記の処置を行っても 現象が続く場合

- ①電源をいったん切り再度入れる
- ②器具内スイッチのリセットスイッチを押す
- ③器具のチャンネルを変更する (金) 7ページ [複数のリモコン照明器具を操作する] 参照
- ●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周 波 数	消費電力	付属ランプ	カバー
HFD7600EZ HFD7600LEZ	- AC100V	50/60Hz 共用	80W (リモコン・引きひもOFF時、1W以下)	85形ツインパルック プレミア蛍光灯	低誘虫UVカット なし
HFD7648EZ HFD7648LEZ					低誘虫UVカット あり
HFD8500EZ HFD8500LEZ			92W (リモコン・引きひもOFF時、1W以下)	100形ツインパルック プレミア蛍光灯	低誘虫UVカット なし
HFD8548EZ HFD8548LEZ					低誘虫UVカット あり

●ランプの光色はランプをご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電 話 () 一 お買い上げ日 年 月 日

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
 - *修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代 | 出張料 | 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に お問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	住宅用照明器具				
●品番	☐ HFD7600EZ / HFD7600LEZ ☐ HFD8500EZ / HFD8500LEZ ☐ HFD7648EZ / HFD7648LEZ ☐ HFD8548EZ / HFD8548LEZ				
☑ 保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。					
故障の状況 できるだけ具体的に					

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。

またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 HFD8500EZ-T3A4